



Komponentslista




x 1




x 1




x 4



x 1



x 2
(119+120.5)



x 2
(119+120.5)




x 4




x 48



x 24




x 2




x 1


1




2




3




4




5




6




7




8





9



10




11



Kontroll av vinklar

12





Dörrbladsbredd utvändigt

24 = 1158 mm
25 = 1208 mm

24 = 1159 mm
25 = 1209 mm



13




Kontrollera vinklar
och ställplats

14


Vid avklarad justering samt
förankring montera ev. foder




15



Låsmekanismen monteras med
30 mm avstånd till dörrkanten



16



17

